



MB-G600 S2

MB
THE CRUSHING EVOLUTION





MB-G600 S2

La pince de tri MB-G600 S2, la plus petite de la gamme, associe une agilité opérationnelle remarquable à une extrême sensibilité et précision de la prise, dont la force de fermeture peut être progressivement augmentée jusqu'à effectuer de véritables opérations de démolition de maçonnerie.


ACCESSOIRES

KIT MULTIPLICATEUR DE FORCE ROTATION
KIT AMÉLIORATION PRÉHENSION INTERNE
DES PINCES
KIT DE LAMES EXTERNES PLUS ROBUSTES
MULTIFONCTION
KIT SOULÈVEMENT BASCULANT AVEC PROFILS
EN CAOUTCHOUC
KIT COUVERTURE CONFINEMENT PINCES
GARANTIE 24 MOIS

DOMAINES D'APPLICATION

DÉMOLITIONS
CHANTIERS URBAINS
PORTS ET TERMINAUX DE MARCHANDISES
CARRIÈRES
CENTRES DE RECYCLAGE
TRI DES MATÉRIAUX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PELLE CONSEILLÉE	CAPACITÉ (GRIFFES FERMÉES)	DEBIT DE ROTATION	DEBIT D'HUILE (OUVERTURE/ FERMETURE)
 ≥ 6 ≤ 12 Ton	0,29 m³ / 290 L	15 ÷ 30 l/min.	25 l/min.
PRESSION DE ROTATION	PRESSIION (OUVERTURE/FERMETURE)	POIDS	ROTATION
160 bar	200 ÷ 400 bar	0,60 Ton	360°



KIT MULTIPLICATEUR DE PUISSANCE DE ROTATION

Le kit multiplicateur de force de rotation MB s'installe sur la partie supérieure de la pince MB. Il redouble la force de rotation de la pince et permet de déplacer les matériaux lourds avec une extrême facilité.



KIT AMELIORATION PREHENSION INTERNE DES PINCES

Le kit de dents MB s'installe dans la partie interne de la coquille de la pince MB. Il permet de déplacer des matériaux de poids et formes particuliers avec plus de facilité, une meilleure prise et un meilleur contrôle. Il est disponible pour tous les modèles de pinces MB.



KIT LAMES MULTI FONCTION

Le kit de lames multi fonction MB remplace les lames de série des pinces MB. Il est constitué d'une double lame : dentée d'un côté et plate de l'autre. Les lames peuvent être inversées facilement et rapidement. Il est disponible pour tous les modèles de pinces MB.



KIT PRISE INCLINABLE AVEC PROFILS EN CAOUTCHOUC

Le kit prise inclinable avec profils en caoutchouc MB s'installe dans la partie interne des pinces MB. Il est doté d'un profil en caoutchouc et s'utilise pour déplacer des blocs de matériel linéaire et délicat. Sa structure basculante permet de prendre et déplacer des matériaux de diverses dimensions.



KIT BENNE PRENEUSE

Le kit de couverture confinement des pinces MB permet de ramasser et déplacer du matériel de petite dimension. Il s'installe facilement et rapidement.